



ill. 1




ill. 2



ill. 3



ill. 4



ill. 5



ill. 6



Åbning af låge, model 787 & 797 (ill. 1 og 2)

1. Skub beskyttelsesklappen ned (1)
2. Indstil koden (2)
(er fra fabrikken indstillet til at åbne med kode "0-0-0-0")
3. Tryk knappen ned og lågen åbner (3)
4. Tag nøglen ud
5. Luk lågen igen
6. Drej kodehjulene til vilkårlige cifre (2) -
Nøgleboksen er nu låst
7. Skub beskyttelsesklappen op (1)

Indstilling af kode, model 787 & 797 (ill. 3 og 4)

1. Åben lågen
2. Pres "reset" knappen mod venstre og tryk den nedad
3. Indstil din egen kode og noter denne
(er fra fabrikken indstillet til kode "0-0-0-0")
4. Skub "reset" knappen tilbage
(det er meget vigtigt at knappen skubbes tilbage inden lågen lukkes. Ellers blokerer låsemekanismen og lågen vil ikke kunne åbnes igen!)

Montering af model 787 på væg (ill. 5)

1. Placer nøgleboksen hvor det ønskes
2. Marker borehullerne nøjagtigt
3. Bør hullerne og isæt rawplugs
4. Skru nøgleboksen fast
5. Luk lågen

Montering af model 797 med bøjle (ill. 6)

1. Tryk "armen" mod venstre for at frigøre bøjlen
2. Træk bøjlen ud af nøgleboksen
3. Hæng bøjlen på den ønskede position og lås
nøgleboks og bøjle sammen igen